



“Die Profis , wenn es um Aufkleber geht“



Verklebeanleitung

Untergründe / Vorbereitung:

Damit Folien und Folientexte zufrieden stellend haften können, müssen blasen- und faltenfrei montiert werden. Die zu verklebenden Flächen müssen sauber, trocken, glatt und frei von Kleberabweisenden Substanzen sein. Autowachs und Politur müssen vor der Kaschierung vollständig entfernt werden. Lackierte Untergründe müssen ausgehärtet sein.

Lösungsmittelrückstände können Blasen, ungenügender Haftung und übermäßiger Schrumpfung führen. Die Reinigung von Kanten und Ecken ist besonders wichtig. Sammelt sich dort Schmutz an, kann es zu Folienlösungen kommen. Aus diesem Grund sollten diese Stellen noch einmal besonders gründlich nachgereinigt werden. Damit Folien und Folientexte zufrieden stellend haften können, müssen blasen- und faltenfrei montiert werden. Die zu verklebenden Flächen müssen sauber, trocken, glatt und frei von Kleberabweisenden Substanzen sein. Autowachs und Politur müssen vor der Kaschierung vollständig entfernt werden. Lackierte Untergründe müssen ausgehärtet sein.

Trockenmethode für kleine Formate bis 60 cm

1. Streichen Sie mit dem Raketel unter kräftigem Druck über den gesamten Aufkleber. Damit stellen Sie sicher, dass die Folienschrift optimal an der Übertragungsfolie haftet.

2. Suchen Sie sich eine Bezugskante oder ziehen Sie sich mit einem Wasserlöslichen Filzschreiber eine Hilfslinie zur Positionierung. Entfernen Sie das Abdeckpapier (dickeres Papier), indem Sie es in einem möglichst flachen Winkel langsam abziehen. Achten Sie beim Abziehen darauf, dass die Folienschrift komplett auf der Übertragungsfolie haftet.

3. Richten Sie den Schriftzug an der Hilfslinie aus und kleben Sie vorerst nur die oberen 1-2 cm der Übertragungsfolie über die gesamte Breite an.

4. Wenn die Ausrichtung optimal ist, streichen Sie die Übertragungsfolie zusammen mit dem Schriftzug mit dem Raketel an. Reiben Sie die Folie von oben und der Mitte nach außen in kräftigen überlappenden Strichen an. Achten Sie darauf, dass hierbei keine Falten und Blasen entstehen.

5. Warten Sie ca. 15 Minuten und ziehen Sie dann die Übertragungsfolie vorsichtig und in einem flachem Winkel ab. Nach ca. 1 Stunde (bei Glas 3-4 Stunden) ist die Folienschrift fest.

Hinweis:

Wir empfehlen 10-15 Tage nach Montage der Folie nicht in die Waschanlage zu fahren. Vorsicht beim Einsatz eines Dampfstrahlers – nicht näher als 50 cm an die Folie zu kommen.

Sollten Sie Ihre Scheiben von Außen beschriften, dann verzichten Sie im Winter bitte auf den Einsatz eines Eiskratzers. Auch die leistungsfähigsten Folien halten eine derartige mechanische Belastung nicht unbeschadet aus.