



“Die Profis , wenn es um Aufkleber geht“



Verklebeanleitung WANDTATTOO

Die Wand muß sauber, staubfrei und fettfrei sein. Die Zimmertemperatur sollte mindestens +10 °C und nicht mehr als +25 °C haben. Auch das Wandtattoo sollte schon an die Temperatur angepaßt sein.

Keine Zugluft (z.B. offenes Fenster), um Staub auf der Klebefläche oder der Wand zu vermeiden. Das Wandtattoo besteht aus dem Trägerpapier, dem Wandtattoo und der durchsichtigen Übertragungsfolie. Legen Sie das Wandtattoo auf einen flachen, ebenen Untergrund und drücken Sie das Übertragungspapier nochmal fest an mit einem Raketel oder stabilen Plastikkarte. Es ist besser das Wandtattoo zu zweit anzubringen, vor allem bei den größeren Exemplaren.

Halten Sie das Wandtattoo an die Wand und markieren Sie mit einem Bleistift oder Tape die Stellen, damit Sie Anhaltspunkte haben.

Legen Sie jetzt das Wandtattoo mit der durchsichtigen Übertragungsfolie nach UNTEN. Ziehen Sie jetzt ganz VORSICHTIG und langsam in einem flachen Winkel das Trägerpapier ab. Das Wandtattoo muß auf der durchsichtigen Übertragungsfolie kleben bleiben. Falls etwas mit abgeht, das Trägerpapier zurückstreifen und nochmals mit dem Raketel fest andrücken.

Wenn Sie das Trägerpapier entfernt haben, können Sie das Wandtattoo mit der Übertragungsfolie vorsichtig an die Wand kleben

AUFPASSEN das kein Teil dabei zusammen klebt. An einer Seite anfangen und mit der Hand fest andrücken (auf der Übertragungsfolie) und dann weiter anbringen. Dann mit einem Raketel oder harten Plastikkarte über der Übertragungsfolie andrücken.

Danach können Sie anfangen VORSICHTIG die durchsichtige Übertragungsfolie in einem flachen Winkel abzuziehen. Wenn Teile noch mit abgehen sollten, Übertragungsfolie nochmal auf das Tattoo und fest andrücken. Man kann auch eine Stunde warten mit dem Abziehen der Übertragungsfolie.

NIE auf das Wandtattoo selber mit einem Raketel oder Kreditkarte andrücken.

Wenn die durchsichtige Übertragungsfolie vollständig entfernt ist, können Sie mit einem sauberen, weichen Tuch über das Wandtattoo gehen und fest andrücken. Vorsicht damit Sie nicht etwas mit abreißen. Der Kleber braucht eine bestimmte Zeit bis er fest ist. Falls manche Stellen nicht richtig kleben, können Sie sie mit einem Föhn (nicht zu heiß) erwärmen. 20 bis 30 cm von der Wand entfernt und nochmal mit dem sauberen, weichen Tuch fest andrücken.